

Ventilátor na kamna s tepelným pohonem

Důležité informace: Děkujeme, že jste si zakoupili tento ventilátor na kamna.

Pozorně si přečtěte informace v tomto návodu, abyste se dozvěděli, jak bezpečně provozovat a udržovat výkon ventilátoru. V návodu jsou také uvedeny pokyny k použití, aby nedošlo ke zranění osob, poruše výrobku a možnému poškození jeho okolí.

Rozsah provozních teplot ventilátoru na kamna:

Ventilátor byl navržen tak, aby odolával běžným povrchovým teplotám v rozmezí 205°C až 345°C u volně stojících kamen na dřevo. Přehřátí snižuje účinnost ventilátoru, povede k jeho trvalému poškození a ztrátě záruky. Odstraňte ventilátor z kamen, pokud teplota překročí 345°C (650°F). Správná bezpečnostní praxe zahrnuje používání teploměru na kamnech. Ten vám pomůže zajistit, že ventilátor nebude používán, pokud teplota v kamnech překročí 345°C (650°F).

Manipulace s ventilátorem na kamna:

Základna ventilátoru pro kamna byla navržena tak, aby se při používání zahřívala. Pokud je horký a pokud je nutné změnit polohu jednotky, ujistěte se, že jednotku vždy pevně držíte za rukojeť, jak je znázorněno na obrázku 1.

Nedotýkejte se základny ventilátoru ani nepokládejte jednotku na nechráněný povrch, protože horká základna by mohla tento povrch poškodit.



Umístění:

Umístění ventilátoru je velmi důležité pro dosažení maximální účinnosti ventilátoru. Ventilátor umístěte na vrchní desku tak, aby byl přes „chladicí žebra“ nasáván chladný vzduch. Ventilátor by neměl být používán přímo před rourou kamen nebo v přední části kamen.

Bezpečnostní upozornění:

V blízkosti kamen buďte vždy opatrní a dohlížejte na děti. Pokud děti nejsou v blízkosti kamen nebo ventilátoru pod řádným dohledem, může dojít k nehodám. Děti by se neměly přibližovat ke kamnům a nikdy by neměly manipulovat s ventilátorem. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy.

Ventilátor do kachlí s tepelným pohonom

Dôležité informácie: Ďakujeme, že ste si zakúpili tento ventilátor do kachlí. Pozorne si prečítajte informácie v tomto návode, aby ste sa naučili, ako ventilátor bezpečne prevádzkovať a udržiavať jeho výkon. V návode sú uvedené aj pokyny na používanie, aby sa predišlo zraneniu osôb, poruchám výrobku a prípadnému poškodeniu okolia.

Rozsah prevádzkových teplôt ventilátora kachlí:

Ventilátor bol navrhnutý tak, aby odolával bežným povrchovým teplotám od 205°F do 345°F pre voľne stojace kachle na drevo. Prehriatie znižuje účinnosť ventilátora, vedie k trvalému poškodeniu a strate záruky. Odstráňte ventilátor z kachlí, ak teplota prekročí 345 °C (650 °F). Medzi správne bezpečnostné postupy patrí používanie teplomera na kachliach. Ten pomôže zabezpečiť, aby sa ventilátor nepoužíval, ak teplota v kachliach prekročí 345 °C (650 °F).

Manipulácia s ventilátorom kachlí:

Základňa ventilátora kachlí bola navrhnutá tak, aby sa počas používania zahrievala. Ak je horúca a ak je potrebné zmeniť polohu zariadenia, uistite sa, že zariadenie vždy pevne držíte za rukoväť, ako je znázornené na obrázku 1.

Nedotýkajte sa základne ventilátora ani neumiestňujte jednotku na nechránený povrch, pretože horúca základňa by mohla poškodiť povrch.



Umiestnenie:

Umiestnenie ventilátora je veľmi dôležité pre dosiahnutie maximálnej účinnosti ventilátora. Ventilátor umiestnite na hornú dosku tak, aby bol chladný vzduch nasávaný cez „chladiace rebrá“. Ventilátor by sa nemal používať priamo pred rúrou kachlí alebo pred sporákom.

Bezpečnostné upozornenie:

Vždy buďte opatrní a dohliadajte na deti v blízkosti sporáka. Ak deti nie sú v blízkosti kachlí alebo ventilátora pod náležitým dohľadom, môže dôjsť k nehodám. Deti by sa mali držať ďalej od kachlí a nikdy by nemali manipulovať s ventilátorom. Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na mieste, kde ste ich videli naposledy.