

P0024U

GB	Adaptor + 2× USB
CZ	Adaptor + 2× USB
SK	Adaptor + 2× USB
PL	Rozgąteznik + 2× USB



www.emos.eu

GB | Adaptor + 2× USB



Technical parameters:

Input: 230 V AC / 50 Hz
Maximum load: Σ 16 A / 3 680 W
Output: 230 V AC / 50 Hz
USB output: 5 V DC / Σ 2.4 A / Σ 12 W max.



Warning:

- Do not use the appliance, if it is damaged or if its connecting screws are loose.
- Use the appliance in dry interior environment only.
- Do not exceed the maximum load of the USB outlet or the socket
- Do not put the appliance in direct sunlight and protect it from heat.
- It is forbidden to open the product. Its maintenance or repairs must be carried out by qualified experts only. Unprofessional repair of the product may lead to an electric shock or a short circuit.
- The appliance must not be operated by children or people, whose physical, sensory or mental capacity or lack of experience prevents them from safe use of the appliance, unless they are under supervision of a person in charge of their safety.
- Keep the charger out of the reach of children. Look after the children so they do not play with the appliance.
- Prior to cleaning the appliance, disconnect it from the power source. Use only dry soft cloth to clean the appliance.
- Do not use any detergents for cleaning and do not submerge the appliance into water!



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ | Adaptor + 2× USB



Technické parametry:

Vstup: 230 V AC / 50 Hz
Max. zatížení: Σ 16 A / 3 680 W
Výstup: 230 V AC / 50 Hz
USB výstup: 5 V DC / Σ 2,4 A / Σ 12 W max.



Upozornění:

- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby.
- Používejte výrobek pouze v suchém vnitřním prostoru.
- Nepřekračujte max. zatížení USB výstupu nebo zásuvky.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci a chráňte jej před teplem.
- Je zakázáno výrobek otevírat. Jeho údržbu nebo opravu mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

- Příklad nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Příklad udržujte mimo dosah dětí. Je třeba hlídat děti, aby si nehrály s tímto zařízením.
- Před čištěním přístroje, odpojte přístroj od sítě. Pro čištění přístroje používejte jen suchý měkký hadřík.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a neponořujte přístroj do vody!



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK | Adaptor + 2x USB



Technické parametre:

Vstup: 230 V AC / 50 Hz
 Max. zatáženie: Σ 16 A / 3 680 W
 Výstup: 230 V AC / 50 Hz
 USB výstup: 5 V DC / Σ 2.4 A / Σ 12 W max.



Upozornenie:

- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený, alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Používajte výrobok len v suchom vnútornom prostredí.
- Neprekračujte max. zaťaženie USB výstupu alebo zásuvky.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
- Je zakázané výrobok otvárať. Jeho údržbu alebo opravu môžu vykonávať len kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k skratu.
- Příklad nesmí obsluhovat děti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nabíjačku udržujte mimo dosah detí. Treba strážiť deti, aby sa nehrali s týmto zariadením.
- Pred čistením prístroja odpojte prístroj od siete. Na čistenie prístroja používajte len suchý mäkký handričku.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky a neponárajte prístroj do vody!



Nevyhazujte elektrické spotřebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotřebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškozovať vaše zdravie.