

SOLNÁ DESKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Před prvním použitím si přečtěte tento návod. Obsahuje důležité pokyny týkající se jeho používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

POUŽITÍ

Před použitím solné desky na grilu doporučujeme solnou desku nahřát v troubě nebo na plynovém sporáku. Desku nahřívejte cca 15 – 20 minut. Při ohřevu v troubě nastavte teplotu na maximum a ponechte desku ohřívat stanovenou dobu pro dosažení maximální teploty.

UPOZORNĚNÍ

Zahřívejte solnou desku pomalu a pozvolna, aby nedošlo k jejímu prasknutí. Zvolna přidávejte teplotu až na optimální výši. Deska je připravena ke grilování ve chvíli kdy se na ní rychle odpáří kapka vody. Na solné desce můžete běžným způsobem (jako na kamenné desce) grilovat maso, zeleninu apod. Desku před umístěním potraviny na její plochu, doporučujeme jemně potřít např. olejem nebo kouskem špeku, ale není to nutné. Solnou desku také můžete použít na servírování zeleninových salátů nebo sushi a to tak, že ji dáte předtím vychladit na cca hodinu do chladničky. Udrží tak Vaše pokrmy dlouho chladné.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Škrabkou odstraňte zbytky z grilování či pečení a poté ji otřete vlhkým hadříkem. Skladujte na suchém místě. Pro lepší manipulaci doporučujeme zakoupit kovový rámeček pro solnou desku.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

v případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- Vzhledem k přírodnímu charakteru materiálu a technologii zpracování při výrobě, může deska vykazovat drobná poškození povrchu, hran a rohů. Tato poškození nemají vliv na funkčnost.- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění)
- Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- Na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- Na škody vzniklé neoborným zacházením, přetížením,
- Použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně odesílatel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.