Pro provozovatele Pro instalatéra

### Návod k obsluze a k instalaci

VR 91

CZ

 Vydavatel/Výrobce

 Vaillant GmbH

 Berghauser Str. 40 ll
 D-42859 Remscheid

 Telefon 0219118-0 ll
 Telefax 0219118-28 10

 info@vaillant.de
 uww.vaillant.de

## **⊠Vaillant**

## Obsah

## Obsah

1	Bezpečnost	3
1.1	Všeobecné bezpečnostní	
	pokyny	3
1.2	Pro servisního technika	3
1.3	Použití v souladu s určením	3
2	Pro provozovatele	5
2.1	Pokyny k dokumentaci	5
2.2	Přehled výrobků	5
2.3	Ovládání	6
2.4	Hlášení požadavku na údržbu	6
2.5	Hlášení o poruše	6
2.6	Rozpoznání a odstranění poruch	6
2.7	Péče o výrobek	6
2.8	Odstavení z provozu	7
2.9	Záruka a zákaznické služby	7
2.10	Technické údaje	7
3	Pro servisního technika	7
3.1	Pokyny k dokumentaci	7
3.2	Přehled výrobků	7
3.3	Montáž dálkového ovladače	
	v obytné místnosti	8
3.4	Elektrická instalace	8
3.5	Uvedení do provozu	9
3.6	Předání provozovateli	9
3.7	Ovládání	9
3.8	Hlášení o poruše a poruchy	10
3.9	Odstavení z provozu	10
3.10	Servis	10
Příloh	na	11
Α	Pro provozovatele	11
A.1	Druhy provozu	11
A.2	Uživatelské úrovně	11
В	Pro servisního technika	13
B.1	Průvodce instalací	13
B.2	Úroveň pro instalatéry	13
B.3	Hlášení o poruše	14
B.4	Závady	14

- 1 Bezpečnost
- 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
- 1.1.1 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Montáž a demontáž, instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravu a odstavení z provozu smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, dodržují všechny návody přiložené k výrobkům, postupují podle aktuálního stavu techniky a dodržují všechny příslušné směrnice, normy, zákony a ostatní předpisy.

## 1.2 Pro servisního technika

## 1.2.1 Riziko věcných škod v důsledku mrazu

 Neinstalujte výrobek v prostorech ohrožených mrazem.

## 1.2.2 Požadavky na vedení

- K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
  - Minimální průřez:
     ≥ 0,75 mm²
  - Maximální délka vedení:
     ≤ 125 m

## 1.3 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek umožňuje dálkové ovládání zóny přes rozhraní sběrnice eBUS.

Pro provoz je nezbytná tato komponenta:

– VRC 700

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Použití v souladu s určením zahrnuje kromě toho instalaci podle třídy IP.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

## 1 Bezpečnost

#### Pozor!

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

## 2 Pro provozovatele

### 2.1 Pokyny k dokumentaci

#### 2.1.1 Dodržování platné dokumentace

 Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

#### 2.1.2 Uložení dokumentace

 Tento návod a veškerou platnou dokumentaci uchovejte pro další použití.

#### 2.1.3 Platnost návodu

Tento návod k obsluze a k instalaci platí výhradně pro:

#### VR 91 – Číslo výrobku

Česko

0020171334

#### 2.2 Přehled výrobků

#### 2.2.1 Označení CE

# ()

Označením CE se dokládá, že výrobky podle typového štítku splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.

#### 2.2.2 Montáž výrobku



4

- 1 Displej
- Kryt nástěnné
- 2 Nástěnná patice
- patice
- 3 Diagnostická zásuvka
- 5 Tlačítkový volič
- 6 Otočný ovladač

#### 2.2.3 Typový štítek

Typový štítek je umístěn na desce plošných spojů výrobku a po montáži na stěnu již není zvenku přístupný.

Na typovém štítku jsou následující údaje:

Údaj na typovém štítku	Význam
Sériové číslo	k identifikaci
VR 91	Označení zařízení
V	Provozní napětí
mA	Příkon
((	Výrobek vyhovuje evropským normám a směrnicím.
X	odborná likvidace výrobku

#### 2.2.4 Sériové číslo

Desetimístné číslo výrobku je možno odvodit ze sériového čísla. Sériové číslo můžete nechat zobrazit pod položkou **Menu** → **Informace** → **Sériové číslo**. Číslo zboží je na druhém řádku sériového čísla.

## 2 Pro provozovatele

#### 2.2.5 Regulační funkce

Výrobek je kabelový dálkový ovladač. Komunikace probíhá přes dvouvodičové vedení ke sběrnici.

Pomocí výrobku můžete nastavovat, resp. měnit různé funkce, např. druh provozu, doby a teploty zóny.

#### 2.3 Ovládání

Dálkový ovladač můžete provozovat pouze ve spojení s regulátorem VRC 700. Proto je rovněž třeba přečíst si návod k obsluze regulátoru VRC 700.

V návodu k obsluze regulátoru jsou uvedeny informace pro

- strukturu ovládání,
- koncepci ovládání na příkladě,
- podrobný popis ovládacích a zobrazovacích funkcí, které platí i pro dálkový ovladač.

#### Přehled druhů provozu a funkcí

Druhy provozu (→ Strana 11) Uživatelské úrovně (→ Strana 11)

#### 2.4 Hlášení požadavku na údržbu

Je-li potřebná oprava, objeví se na displeji dálkového ovladače text **Údržba** a symbol *\**.

Na displeji regulátoru můžete zobrazit konkrétní hlášení o údržbě a v návodu k regulátoru je uvedeno, jaká opatření musíte přijmout.

#### 2.5 Hlášení o poruše

Dojde-li k chybě v topném systému, objeví se na displeji ① s hlášením o poruše. Instalatér musí topný systém restartovat nebo opravit, jinak může dojít k věcným škodám nebo výpadku topného systému.

Uvědomte servisního technika.

Chcete-li na displeji opět zobrazit základní zobrazení, stiskněte levý tlačítkový volič **Zpět**.

Aktuální hlášení o poruše můžete zobrazit pod Menu → Informace → Stav systému → Chybový stav Není OK.

#### 2.6 Rozpoznání a odstranění poruch

Závada	Příčina	Odstranění závad	
Displej je tmavý Žádné změny zobrazení při otočení otočného ovladače Žádné změny v zobrazení	Porucha zařízení	<ul> <li>Síťový spínač na všech zdro- jích tepla vy- pněte cca na 1 minutu a poté opět zapněte</li> <li>Pokud porucha přetrvává nebo nemáte mož- nost vypnout zdroj toplo, in</li> </ul>	
pomocí tlačí- tek výběru		formujte insta- latéra.	
Na displeji se místo na- stavených a zobrazova- ných hodnot objeví čáry	Porucha komuni- kace	Uvědomte servis- ního technika	

#### 2.7 Péče o výrobek



#### Pozor!

Riziko věcných škod při použití nevhodného čisticího prostředku!

- Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.
- Plášť čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.

#### 2.8 Odstavení z provozu

#### 2.8.1 Výměna dálkového ovladače

Jestliže má být vyměněn dálkový ovladač topného systému, musí být topný systém dočasně odstaven z provozu.

 Nechejte tyto práce provést servisním technikem.

#### 2.8.2 Recyklace a likvidace

 Likvidaci obalu přenechejte autorizovanému instalatérovi, který výrobek instaloval.

Je-li výrobek označen touto značkou:

- V tomto případě nelikvidujte výrobek v domovním odpadu.
- Místo toho odevzdejte výrobek do sběrného místa pro stará elektrická nebo elektronická zařízení.

Obsahuje-li výrobek baterie, které jsou označeny touto značkou, mohou obsahovat zdravotně a ekologicky škodlivé látky.

 V tomto případě likvidujte baterie v odběrném místě pro baterie.

#### 2.9 Záruka a zákaznické služby

#### 2.9.1 Záruka

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je součástí dodávky výrobku a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

#### 2.9.2 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

## Pro servisního technika 3

#### 2.10 Technické údaje

max. provozní napětí	24 V
Příkon	< 50 mA
Průřez přinciovacích vedení	0,75
	1,5 mm²
Krytí	IP 20
Třída ochrany	Ш
Max. přípustná okolní teplota	0 … 60 ℃
akt. vlhkost vzduchu v míst-	35 95 %
nosti	
Výška	115 mm
Šířka	147 mm
Hloubka	50 mm

## 3 Pro servisního technika

#### 3.1 Pokyny k dokumentaci

#### 3.1.1 Dodržování platné dokumentace

 Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

#### 3.1.2 Uložení dokumentace

 Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

#### 3.2 Přehled výrobků

#### 3.2.1 Kontrola rozsahu dodávky

Počet	Obsah
1	Zařízení dálkového ovládání
1	Upevňovací materiál (2 šrouby a 2
	nmozainky)
1	Návod k obsluze a k instalaci

## 3 Pro servisního technika

#### 3.3 Montáž dálkového ovladače v obytné místnosti

- Dálkový ovladač namontujte na vnitřní stěnu hlavního obytného prostoru tak, aby bylo zaručeno bezproblémové zjištění teploty místnosti.
  - Montážní výška: 1,5 m



3

1 Otvory pro kabelovou průchodku Kolíková lišta se svorkami pro vedení sběrnice eBUS

- 2 Upevňovací otvory
- 4 Drážka pro otevření
- 2. Našroubujte nástěnnou patici podle obrázku.
- 3. Připojte vedení eBUS.



4. Opatrně zatlačte dálkový ovladač do nástěnné patice.

#### 3.4 Elektrická instalace

Při připojování vedení eBUS se nemusí dbát na dodržení polarity. Ani při záměně přípojek není nepříznivě ovlivněna komunikace.

## 3.4.1 Připojení dálkového ovladače ke zdroji tepla

- Napájecí vedení 230 V a vedení sběrnice musejí být od délky 10 m vedeny samostatně.
- Při otevření spínací skříňky zdroje tepla postupujte, jak je popsáno v návodu k instalaci zdroje tepla.

Podmínky: Zdroj tepla není připojen přes VR 32 ke sběrnici eBUS.

- Připojte vedení eBUS ke svorkám eBUS v nástěnné patici dálkového ovladače.
- Připojte vedení eBUS ke svorkám eBUS zdroje tepla.

#### 3.5 Uvedení do provozu

Pokud uvádíte systém do provozu poprvé po provedení elektroinstalace, automaticky se spustí asistenti instalace jednotlivých komponent a dálkového ovladače VR 91.

Veškerá nastavení, která byla provedena prostřednictvím asistenta instalace, můžete později změnit na přístupové úrovni pro provozovatele a instalatéry.

Průvodce instalací (→ Strana 13)

#### 3.5.1 Nastavení hodnot

Podmínky: Nastavení v dálkovém ovladači

- Ve funkci Jazyk zvolte požadovaný jazyk.
- Ve funkci Adresa dálkové ovládání nastavte adresu, se kterou má regulátor aktivovat dálkové ovládání.

#### Podmínky: Nastavení v regulátoru

- Ve funkci Připojení pok. teploty zvolte hodnotu připojený nebo termostat, chcete-li navíc používat prostorový termostat dálkového ovladače.
- Zjistěte, ve které zóně je dálkový ovladač instalován.
- Na displeji listujte k zóně, ve které je dálkový ovladač instalován.
- V této zóně nastavte ve funkci Zóna aktivována hodnotu na Ano.
- V této zóně ve funkci Přiřazení zóny přiřaďte adresu dálkového ovladače, který má být aktivován.

#### 3.6 Předání provozovateli

- Informujte provozovatele o zacházení s výrobkem a o jeho funkci.
- Všechny příslušné návody a dokumentaci k zařízení předejte provozovateli k uložení.
- Projděte z provozovatelem návod k obsluze.
- Zodpovězte všechny jeho dotazy.

## Pro servisního technika 3

- Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních pokynech, které musí dodržovat.
- Informujte provozovatele, že kolem výrobku musí volně cirkulovat vzduch v místnosti a výrobek nesmí být zakrytý nábytkem, závěsy nebo jinými předměty.
- Informujte provozovatele, že v prostoru, v němž je umístěn výrobek, musí být ventily topných těles naplno otevřené.

#### 3.7 Ovládání

Možnosti nastavení a zobrazení pro provozovatele najdete v příloze.

Druhy provozu (→ Strana 11)

Uživatelské úrovně (→ Strana 11)

V návodu k obsluze regulátoru jsou uvedeny informace pro

- strukturu ovládání,
- koncepci ovládání na příkladě,
- podrobný popis ovládacích a zobrazovacích funkcí, které platí i pro dálkový ovladač.

#### Přehled funkcí

Úroveň pro instalatéry (→ Strana 13)

#### 3.7.1 Zobrazení chybového stavu

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace systému [Systém ----] → Chybový stav

 Pomocí této funkce můžete zobrazit stav topného systému. Pokud se nevyskytuje žádná závada, zobrazí se hlášení OK. Pokud existuje závada, zobrazí se jako stav hlášení Není OK. Když stisknete pravé tlačítko výběru, zobrazí se seznam Hlášení o poruše.

#### 3.7.2 Zobrazení verze softwaru

Menu → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace systému [Systém ----] → Moduly regulátoru

 Pomocí této funkce můžete zobrazit verze softwaru dálkového ovladače.

## 3 Pro servisního technika

#### 3.7.3 Nastavení adresy dálkového ovladače

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow \acute{U}rove\vnty pro instalatéry \rightarrow Konfigurace systému [Systém ----] \rightarrow Adresa dálkové ovládání \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete nastavit adresu pro dálkový ovladač.

Každý dálkový ovladač obdrží jednoznačnou adresu, počínaje adresou 1. Pro každý další dálkový ovladač adresu postupně zvyšujte.

#### 3.8 Hlášení o poruše a poruchy

#### 3.8.1 Hlášení o poruše

Dojde-li k chybě v topném systému, objeví se na displeji ① s hlášením o poruše.

Všechna aktuální hlášení o poruše můžete také zobrazit pod následující položkou menu:

 $\begin{array}{l} Menu \rightarrow \acute{U}rove\check{n} \ pro \ instalat\acute{e}ry \rightarrow Konfigurace \ systému \ [Systém \ ----] \rightarrow Chybový \ stav \end{array}$ 

 Dojde-li k poruše, objeví se ve funkci Chybový stav hlášení Není OK. Stisknutím pravého tlačítka výběru můžete nechat zobrazit seznam hlášení o poruše.

#### i

#### Pokyn

Ne všechna hlášení o poruše uvedená v seznamu se zobrazují automaticky v základním zobrazení.

#### 3.8.1.1 Přehled hlášení o poruše a poruch

Hlášení o poruše (→ příloha B.3) Poruchy (→ příloha B.4)

#### 3.9 Odstavení z provozu

#### 3.9.1 Výměna výrobku

- 1. Když chcete výrobek vyměnit, odstavte topný systém z provozu.
- Proveďte odstavení zdroje tepla z provozu, jak je popsáno v návodu k instalaci zdroje tepla.

#### 3.9.2 Demontáž ze stěny

- Vložte šroubovák do drážky nástěnné patice.
- Opatrně vyjměte dálkový ovladač z nástěnné patice.
- Uvolněte vedení eBUS na konektoru dálkového ovladače a na svorkovnici zdroje tepla.
- 4. Odšroubujte nástěnnou patici ze stěny.

#### 3.10 Servis

Adresy servisu jsou uvedeny v návodu k instalaci regulátoru.

## Příloha A Pro provozovatele

#### A.1 Druhy provozu

Druh provozu	Nastavení	Výrobní nastavení						
Druh provozu								
Topení	Vyp, Auto, Den, Noc	Auto						
Chlazení	Vyp, Auto, Den	Auto						
Zvláštní druh provozu								
1 den doma	aktivní	-						
1 den mimo dům	aktivní	-						
1× nárazové větrání	aktivní	-						
Párty	aktivní	-						

#### A.2 Uživatelské úrovně

Podrobný popis funkcí najdete v návodu k obsluze regulátoru.

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní		
	min.	max.			nastavení		
Informace → Stav systému →							
Systém							
Chybový stav	aktuální hodnota			OK, Není OK			
akt. vlhkost vzduchu	aktuální h	odnota	%				
v místnosti							
aktuální rosný bod	aktuální h	odnota	°C				
ZÓNA 1							
Denní teplota Topení	aktuální h	odnota	°C	0,5	20		
	5	30					
Denní teplota Chlazení	aktuální hodnota		°C	0,5	24		
	15	30					
Noční teplota topení	aktuální hodnota		°C	0,5	15		
	5	30					
Teplota místnosti	aktuální hodnota		°C				
Informace → Kontaktní úd	daje →						
Firma Telefonní číslo	aktuální h	odnoty					
Informace → Sériové čísl	0						
Číslo zařízení	trvalá hodnota						
Požadované teploty → Z0	ÓNA1 →						
Denní teplota Topení	5	30	°C	0,5	20		
Denní teplota Chlazení	15	30	°C	0,5	24		

## Příloha

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní
	min.	max.			nastavení
Noční teplota topení	5	30	°C	0,5	15
Časové programy → ZÓN	A1: Topen	Í →			
Jednotlivé dny a bloky				Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pá- tek, Sobota, Neděle	Pondělí až pátek: 06:00-
- <b>-</b>				a pondeli–patek, sobota–neděle, pondělí–neděle	22:00 Sobota: 07:30-
Casový interval 1: start - konec Časový interval 2: start - konec Časový interval 3: start - konec	00:00	24:00	h:min	00:10	23:30 Neděle: 07:30- 22:00
×					
Casové programy → ZON	A1: Chlaze	əní →			<b>D</b> 171/
Jednotlivé dny a bloky				Ponděli, Uterý, Středa, Čtvrtek, Pá- tek, Sobota, Neděle a pondělí–pátek, sobota–neděle, pondělí–neděle	Pondeli až pátek: 06:00- 22:00 Sobota: 07:30-
Časový interval 1: start - konec Časový interval 2: start - konec Časový interval 3: start - konec	00:00	24:00	h:min	00:10	23:30 Neděle: 07:30- 22:00
Plánovat dny mimo dům	→				
Start	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Konec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Teplota	5	30	°C	1	15
Planovat dny doma →		04 40 00			
Start	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Mesic.Rok	01.01.14
KONEC	01.01.01	31.12.99	da.mm.rr	Den.Wesic.Rok	01.01.14
<b>7</b> filedarí a setever (	n d e				
Zakiadni nastaveni → Jaz	:ук →			Valitalný iz-t	Doutesh
				voliteiny jazyk	Deutsch

Základní nastavení → Displej →

## Příloha

Úroveň pro nastavení	oro nastavení Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní
	min.	max.			nastavení
Kontrast disp.	1	15		1	9
Zámek klávesnice				Vyp, Zap	Vyp
Přednostní displej				Topení, Chlazení	Topení
Základní nastavení → Kor	rekce →				
Teplota místnosti	-3,0	3,0	К	0,5	0,0
Základní nastavení - Zac	dat název z	:óny →			
ZÓNA 1	1	10		A až Z, 0 až 9, me-	ZÓNA 1
				zera	
Servisní rovina →					
Zadat kód	000	999		1	000

## B Pro servisního technika

#### B.1 Průvodce instalací

Nastavení	Hodnoty		Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení
	min.	max.		
Jazyk			Volitelné jazyky	Deutsch
Adresa dálkové ovládání	1	8	1	1

#### B.2 Úroveň pro instalatéry

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení		
	min.	max.				
Servisní rovina →						
Zadat kód	000	999	1	000		
Úroveň pro instalatéry → Kon	figurace sy	stému →				
Systém	Systém					
Chybový stav	Chybový stav aktuální hodnota*					
Moduly regulátoru Zobrazit			Verze softwaru			
Adresa dálkové ovládání 1 8 1 1						
* Pokud se nevyskytuje závada, je stav OK. Jestliže se vyskytne závada, zobrazí se Není OK						
a v kapitole Hlášení o poruše můžete zjistit druh závady.						

## Příloha

#### B.3 Hlášení o poruše

Hlášení	Možná příčina	Opatření
Porucha čidla teploty místnosti	Prostorový termostat vadný	1. Vyměňte prostorový termostat.
Přiřazení zóny chybí	Adresa dálkového ovládání chybí	<ol> <li>Nastavte na dálkovém ovladači správnou adresu.</li> </ol>
	Přiřazení zóny chybí	<ol> <li>Nastavte na regulátoru správnou adresu dálkového ovladače.</li> </ol>
Systémová chyba	Porucha v systému	1. Vyhodnoťte hlášení o poruše v regulátoru.

#### B.4 Závady

Závada	Možná příčina	Opatření
Displej je temný	Chyba softwaru	<ol> <li>Vypněte a znovu zapněte síťový spínač na zdroji tepla, který nabíjí regulátor.</li> </ol>
	žádné napětí na zdroji tepla	<ol> <li>Zkontrolujte napájení zdroje tepla, který nabíjí regulátor.</li> </ol>
	Výrobek je vadný	1. Vyměňte výrobek.
Žádné změny zobra- zení při otočení otoč- ného ovladače	Chyba softwaru	<ol> <li>Vypněte a znovu zapněte síťový spínač na zdroji tepla, který nabíjí regulátor.</li> </ol>
	Výrobek je vadný	1. Vyměňte výrobek.
Žádné změny v zob- razení pomocí tlačítek výběru	Chyba softwaru	<ol> <li>Vypněte a znovu zapněte síťový spínač na zdroji tepla, který nabíjí regulátor.</li> </ol>
	Výrobek je vadný	1. Vyměňte výrobek.
Místo nastavených a zobrazovaných hod- not se objeví čáry	Porucha komunikace	<ol> <li>Zkontrolujte konektorový spoj.</li> <li>Vyměňte kabel.</li> </ol>



0020200904\_00 25.02.2015

Vallant Group Czech s. r. o. Chrášťany 188 I CZ-25219 Praha-západ Telefon 2 81 02 80 11 I Telefax 2 57 95 09 17 vaillant@vaillant.cz I www.vaillant.cz

© Tyto návody nebo jejich části jsou chráněny autorským právem a smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce.