



DE ORDENTLICHE WARTUNG

ES MANTENIMIENTO ORDINARIO

NL GEWOON ONDERHOUD

EL ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Kalk und aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche Ihres Artikels mit der Zeit ermatten lassen; durch einfaches Polieren der Wanne kann dem Material jedoch sein ursprünglicher Glanz zurückgegeben werden.

- Etwas Schleifpaste für Autolack auf einen Wattebausch geben.
- Die Oberfläche Ihres Artikels mit kreisenden Bewegungen und unter Ausübung eines gewissen Drucks bearbeiten.
- Zum Abschluss mit einem sauberen Lappen nachwischen.
- Nie Pulverreiniger verwenden. Zulässig sind flüssige, alkoholfreie Reinigungsmittel.
- Nie Produkte wie Ammoniak, Aceton, Alkohol oder Ähnliches verwenden, da Ihr Artikel dadurch dauerhaften Schaden erleiden kann.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Kratzer, tiefe Einschnitte und sogar oberflächliche Verbrennungsspuren von Zigaretten werden beseitigt und der Artikel nimmt wieder seinen ursprünglichen Zustand an, wenn man folgende Anweisungen befolgt. Zunächst muss der Umfang des Schadens abgeschätzt und die Reparatur stufenweise in Angriff genommen werden:

- I. Bei einem tiefen Kratzer oder Beschädigung (<0,5 mm) ist der betroffene Bereich zuerst trocken abzuschleifen. (zur Vermeidung von Unebenheiten sollte über den beschädigten Bereich hinaus geschliffen werden). Das Schmigeln wird mit einem Stück Styropor, das mit Schmigelpapier 400 umwickelt ist, mit kreisenden Bewegungen ausgeführt.
- II. Für leichtere Beschädigungen kann die Reparatur trocken mit Schleifpapier der Körnung 600/800 begonnen werden.
- In beiden Fällen mit kreisenden Bewegungen unter Anwendung von mit Wasser befeuchtetem Schleifpapier der Körnung 1000 nachpolieren.
- Den Bereich mit Verbandwatte und Schleifpaste für Autolack polieren; beim Bearbeiten der Fläche einen gewissen Druck ausüben.

Vorsichtig und stufenweise vorgehen, um nicht zu viel Material von der Dicke des Artikels abzutragen und Vertiefungen zu hinterlassen.

Anm.: Alle oben beschriebenen Wartungsarbeiten sind nur für ursprünglich glänzende Flächen geeignet. Bei mattem Flachen richtet sich das Vorgehen nach der Schwere der Beschädigung. Zum Erwerb einer Reihe geeigneter Produkte für die Reinigung und Wartung Ihres Artikels, können Sie sich an unsere Kundendienststellen wenden.

La cal y los detergentes demasiado agresivos pueden, con el tiempo, volver mate la superficie de su artículo. De todas maneras, con una simple operación de abrillantado, es posible restablecer el brillo original del material:

- Aplique un poco de pasta abrasiva para pinturas de coches a un algodón.
- Repase la superficie con movimientos circulares, presionando ligeramente.
- Termine la operación repasando con un paño limpio.
- No use nunca detergentes en polvo.
- Están permitidos los detergentes líquidos que no contengan sustancias alcohólicas.
- No use nunca productos como amoníaco, acetona, alcohol ni similares ya que pueden dañar de manera permanente su artículo.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Los araños, los cortes profundos y hasta las quemaduras superficiales de cigarrillos se pueden eliminar devolviendo al artículo su aspecto original. Para ello, se deben efectuar las siguientes operaciones de restablecimiento.

Se debe evaluar la entidad del daño, y se debe realizar la reparación siguiendo unos pasos:

- I. Si el araño o el daño es especialmente profundo (>0,5 mm), comience con un pulido en seco de la zona (actúe sobre una superficie mayor que la estropeada para evitar causar diferencias de nivel), con papel de lija de 400 envuelto alrededor de un pequeño bloque de poliestireno. Repase con movimientos circulares.
- II. Para daños más leves, se puede comenzar la reparación en seco utilizando papel de lija de 600/800.
- En ambos casos, el trabajo se debe rematar con un pulido de movimientos circulares, utilizando papel de lija de 1.000 mojado con agua.
- Abrillante la zona con algodón hidrófilo y pasta abrasiva para pinturas de coches, aplicando al movimiento una leve presión.

Estas operaciones deben ser efectuadas con delicadeza y gradualmente para no retirar demasiado material del grosor del artículo y no crear diferencias de nivel.

Kalkaanslag en te agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het artikel mettertijd dof maken. Als de volgende procedure wordt gevolgd, kan de originele glans van het materiaal hersteld worden:

- Breng polijstpasta voor autolakken op een prop watten aan.
- Wrijf met cirkelvormige bewegingen, en door een lichte druk uit te oefenen over het oppervlak.
- Voltooii de handeling door met een schone doek over het oppervlak te wrijven.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen in poedervorm.
- Er moeten vloeibare reinigingsmiddelen zonder alcohol gebruikt worden.
- Gebruik nooit producten zoals ammoniak, acetona, alcohol en dergelijke, omdat ze het artikel permanent zouden kunnen beschadigen.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Kassen, diepe sneden en zelfs oppervlakkige brandylekken van sigaretten kunnen door de volgende handelingen worden verwijderd, zodat het originele aanzicht van het artikel wordt hersteld.

De omvang van de schade moet worden beoordeeld, en de reparatie moet stapsgewijs uitgevoerd worden:

- I. Als de kras of schade zeer diep is (<0,5mm), moet de zone droog gepolijst worden (polijst ook het niet-beschadigde deel rondom de kras, zodat geen holtes ontstaan), door met schuurpapier 400 op een blokje piepschuim cirkelvormige bewegingen te maken.
- II. Voor kleinere beschadigingen kan droog gepolijst worden door schuurpapier 600/800 te gebruiken.
- In beide gevallen moet het deel van het oppervlak daarna afgewerkt worden door met water bevochtigd schuurpapier 1000 en cirkelvormige bewegingen te polijsten.
- Boen de zone met hydrofiele watten en polijstpasta voor autolakken en oefen hierbij een lichte druk uit.

Deze handelingen moeten voorzichtig en geleidelijk aan worden uitgevoerd, zodat niet te veel materiaal van het artikel wordt verwijderd, en geen holtes ontstaan.

Με το πέρασμα του χρόνου, τα άλατα και τα πολύ ισχυρά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να κάνουν θαμπή την επιφάνεια του προϊόντος σας. Ωστόσο με μία απλή ενέργεια γυαλίσματος μπορείτε να αποκαταστήσετε την αρχική γυαλάδα του υλικού:

- Ρίξτε λίγη πάστα λείανσης για βαρές αυτοκινήτων πάνω σε μια μαλακή βάτα.
- Αλείψτε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις, πιέζοντας αρκετά.
- Ολοκληρώστε την ενέργεια εξαπατώντας την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη. Επιπρέπεται η χρήση μόνο των υγρών που δεν περιέχουν αλκοολούχες ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα όπως άμμινα, η ακετόνη (ασετόν), το οινόπνευμα και συναφή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στο προϊόν σας.

EKTAKΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για δαρσίματα, βαθιές χαράξεις, α κόμη και καψίματα της επιφάνειας με τοιχάρι προϊόντα που περιβάλλουν, επαναφέροντας το προϊόν στην αρχική του εμφάνιση, ακολουθώντας τις ακόλουθες διαδικασίες επλαναφόρας.

Πρώτα πρέπει να καθορίσετε το βαθμό της φθωράς και στη συνέχεια να την αποκαταστήσετε σταδιακά:

- I. Αν η χαράκα ή η φθωρά είναι ιδιαίτερα βαθιά (<0,5mm) αρχίστε με τη στεγνή λείανση της ζώνης (ενεργήστε σε μία επιφάνεια μεγαλύτερη από τη φθωράν, για να μην παραμείνει το βαθούλωμα), χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 400, τυλιγμένο πάνω σε ένα μικρό τεμάχιο πολυεστέραλς, περάστε την με κυκλικές κινήσεις.
- II. Για πιο ελαφρές ζημιές μπορείτε να αρχίσετε την επιδιόρθωση στεγνά, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 600/800.
- III. Για πιο ελαφρές ζημιές μπορείτε να αρχίσετε την επιδιόρθωση στεγνά, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 600/800.
- IV. Κατιστούντε περιπτώσεις τελειοποιήστε την εργασία σας, λειαίνοντας με κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας ένα γυαλόχαρτο 1000 βρεγμένο με νερό.
- V. Για λιγότερη περιοχή με υδρόφιλο βαμβάκι και πάστα λείανσης για βαρές αυτοκινήτων, ασκώντας αρκετή πίεση στην κίνηση.

Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται με ηπιότητα και βαθμαία έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί πολύ υλικό από την επιφάνεια του προϊόντος και προκληθούν βαθούλωμα.

Nota: todas las operaciones de mantenimiento mencionadas se deben considerar válidas solo para superficies originalmente brillantes. Para las superficies mates, debe evaluarse el tipo de actuación según la gravedad del daño. Puede ponerse en contacto con nuestros Centros de Asistencia para adquirir una serie de productos idóneos para la limpieza y el mantenimiento de su bañera de hidromasaje.

Opmerkingen: alle bovenbeschreven onderhoudshandelingen gelden enkel als het originele oppervlak glanzend is. Bij matte oppervlakken moet het type ingreep afhankelijk van de ernst van de schade worden beoordeeld. Er kan contact worden opgenomen met onze erkende Assistentiecentra om een reeks producten aan te schaffen, die geschikt zijn voor de reiniging en het onderhoud van uw artikel.

Σημειώσεις: όλες οι οι συντηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν μόνο για επιφάνειες που είναι γυαλισμένες εξ αρχής. Για ματτές επιφάνειες, πρέπει να εξιλογηθεί ο τύπος επέμβασης σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της ζημιάς. Μπορείτε να αγοράσετε μία σειρά κατάλληλων προϊόντων για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της μπανιέρας υδρομασάζ σας.

RU ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Известь и слишком агрессивные моющие средства со временем могут сделать поверхность вашего изделия тусклой, но несмотря на это, с помощью простой операции полировки можно вернуть материала первоначальный блеск:

- Положите абразивную пасту для автомобилых красок на ватный тампон.
- Круговыми движениями обработайте поверхность, оказывая при этом некоторое давление.
- Завершите операцию, протерев поверхность чистой тряпкой.
- Никогда не используйте порошковые моющие средства. Разрешается использовать жидкие моющие средства, не содержащие спирта.
- Не использовать такие средства, как аммиак, акетон, спирт и им подобные, поскольку они могут безвозвратно испортить ваше изделие.

ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Можно устранить царапины, глубокие насечки и даже поверхностные прогары от сигарет, а также придать первоначальный вид изделию, выполнив следующие действия по восстановлению.

Нужно оценить размеры самого повреждения, вследствие чего ремонт должен быть проведен постепенно:

- I. Если царапина или иное повреждение достаточно глубокое (<0,5 mm), нужно начать с сухого хонингования участка (чтобы избежать появления углублений - воздействуйте на поверхность, которая больше неровной), шлифовальной бумагой с зернистостью 400, обернутой на малом полистиреновом блоке и листите поверх кружевными погребками.
- II. Для более мелких повреждений можно начать с сухого ремонта, используя шлифовальную бумагу с зернистостью 600/800.
- III. Для более мелких повреждений можно начать с сухого ремонта, используя шлифовальную бумагу с зернистостью 600/800.
- IV. В обоих случаях работа должна завершаться хонингованием круговыми движениями с использованием смоченной в воде шлифовальной бумаги с зернистостью 1000.
- V. Гидрошлифование сухими пастами для автомобилых красок, совершая надавливающие движения.

Эти операции должны осуществляться постепенно и с осторожностью, чтобы не оставить на ванне углубления, сняв с нее слой материала слишком большой толщины.

Примечание: все вышеуказанные операции jsou určeny pro povrchy, které byly původně lesklé.

CS BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Vodní kámen a příliš agresivní čisticí prostředky mohou způsobit, že povrch Vašeho výrobku časem ztratí svůj původní lesk. Pro obnovení původní leslosti stačí povrch Vašeho výrobku jednoduše vyleštít:

- Naneste na kousek vaty abrazivní pastu pro leštění karoserií.
- Přeleštěte vatou (krouživými pohybami) celý povrch výrobku a vyvijete přitom určitý tlak.
- Poté povrch doleštěte čistým hadrem.
- Nepoužívejte práškové čisticí prostředky.
- Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.
- Nepoužívejte nikdy produkty jako čpavok, acetón, líh a podobné, protože mohly trvale poškodit Váš výrobek.

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Škrábance, hluboké rýhy a povrchové popáleniny od cigaret je možné odstranit podle následujících pokynů a obnovit tak původní vzhled výrobku.

Poškození je vždy nutné nejdříve zhodnotit a provést opravu postupně:

- I. Jestliže je škrabanc nebo poškození zvláště hluboké (<0,5 mm), začněte s leštěním poškozeného místa za sucha (aby sa predišlo prepadaniu laku, leštěte plochu o niečo väčšiu, než je poškodená), použite pritom brusný papier 400, ovinnutý na malom polystyrénovom bloku a leštěte povrch kruživými pohybmi.
- II. Ak je škrabanec či poškozenie príliš hluboké (<0,5 mm), začnite s leštěním poškozeného miesta za sucha (aby sa predišlo prepadaniu laku, leštěte plochu o niečo väčšiu, než je poškodená), použite pritom brusný papier 400, ovinnutý na malom polystyrénovom bloku a leštěte povrch kruživými pohybmi.
- III. Pro méně hluboké škrábance a poškození použijte smirkový papír 600/800.
- IV. V prípade menších poškodení môžete pristúpiť k rekuperácii za sucha, použite pritom brusný papier 600/800.
- V. V obob pripradoch je nutné proces dokončiť vyleštěním povrchu pomocí smirkového papíru 1000 napuštěného vodou.
- VI. V obob primerih končajte postopek využívajúcim kruživými gibib; uporabite vodo namočen brusilni papir 1000.
- V obob pripradoch je nutné preleštěti povrch na záver kruživými pohybmi za pomocí brusného papiera 1000 mierne navlhčeného vo vode.
- Preleštěte plochu miernym tlakom hydroskopickou vatou a brúsnu pastou (leštidlom), určenou na ošetroenie lakovaných povrchov vozidiel.

Tyto operace je nutné provádět opatrne a postupně, aby nedošlo k od