




USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

Pre Vašu bezpečnosť

Cieľová skupina

Tento dokument je určený pre všetkých používateľov dávkovačov Geberit DuoFresh pre tyčinky Geberit DuoFresh.

Deti a dospelé osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním, je potrebné poučiť a v prípade potreby na ne dozerať.

Použitie v súlade s určením

Dávkovač pre tyčinky do splachovacích nádržíek je určený pre tyčinky Geberit DuoFresh do splachovacích nádržíek.

Prevádzkovateľ alebo používateľ smie obsluhu a údržbu vykonávať len v súlade s týmto návodom.


Akémkoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Spoločnosť Geberit nepreberá záruku za škody vzniknuté pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením.

Popis výrobku

Pomocou vhodnej zásuvky možno tyčinky Geberit DuoFresh vložiť do splachovacej nádržíky.



Ovládacie tlačidlo uvedené v tomto návode zodpovedá typu Sigma20 a platí analogicky aj pre iné kompatibilné typy.



Obsluha

Vloženie tyčinky Geberit DuoFresh

Predpoklad




- Tyčinka Geberit DuoFresh sfarbí vodu na modro. Novú tyčinku vhodíte až vtedy, keď farba prestáva trvalo pôsobiť.





Používajte len originálne tyčinky Geberit DuoFresh. Tieto môžete objednať u príslušnej predajnej spoločnosti Geberit.

1


Ovládacie tlačidlo potiahnite trochu dopredu (1) a otočte doprava (2).







2 Vytiahnite zásuvku s filtrom.





Fólia na tyčinke Geberit DuoFresh je rozpustná vo vode a nemusí sa odstraňovať.



3 Tyčinku Geberit DuoFresh vložte do držáka.





- 4** Zasuňte zásuvku až kým držiak počutefne zapadne.



- ✓ Tyčinka Geberit DuoFresh sa uvoľní z držíaka a spadne do splachovacej nádrčky.

- 5** Ovládacie tlačidlo otočte doľava (1) a mierne stlačte dozadu (2) až kým citelne zapadne.



Pro vaši bezpečnost

Cílová skupina

Tento dokument je určen všem uživatelům zásuvek Geberit DuoFresh pro vložky Geberit DuoFresh.

Dětem a dospělým, kteří nemají s používáním zařízení zkušenosti, je nutné obsluhu vysvětlit a případně na ně dohlédnout.

Použití v souladu s určením

Zásuvka pro vložku Geberit DuoFresh je určena pro umístění vložek Geberit DuoFresh do splachovací nádržky.

Provozovatel nebo uživatel smí provádět pouze takovou obsluhu, ošetřování a údržbu, která je popsána v tomto návodu.

Jakékoli jiné použití není v souladu s určením. Geberit v žádném případě neručí za následky použití, které není v souladu s určením.

Popis výrobku

Do zásuvky ve splachovací nádržce lze umístit vhodné vložky Geberit DuoFresh.



Ovládací tlačítko zobrazené v tomto návodu odpovídá typu Sigma20 a platí obdobně také pro jiné kompatibilní typy.



Obsluha

Vložení vložky Geberit DuoFresh




Předpoklad

- Vložka Geberit DuoFresh zbarví vodu modře. Novou vložku vložte teprve tehdy, jakmile účinek barvy trvale zeslábné.





Používejte jen originální vložky Geberit DuoFresh. Tyto vložky můžete objednat u příslušné distribuční společnosti Geberit.


- 1 Ovládací tlačítko lehce zatáhněte dopředu (1) a otočte doprava (2).



2 Zásuvka pro naplnění s filtrem.




Fólie vložky Geberit DuoFresh je rozpustná ve vodě a nemusí se odstranit.





3

Vložku Geberit DuoFresh vsadíte do držáku.





- 4** Zásuvku pro naplnění zasuňte, dokud držák slyšitelně nezacvakne.



- ✓ Vložka Geberit DuoFresh se uvolní z držáku a spadne do splachovací nádrčky.

- 5** Otočte ovládací tlačítko doleva (1) a zatlačte je mírně dozadu (2), dokud slyšitelně nezacvakne.





Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com