

ROTAČNÍ MOP


Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze.
Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.
Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí

SESTAVENÍ NÁDOBY MOPU:

Potřebné díly

- A) sáček který obsahuje osu se závlačkou, převodové kolečko a 4 zajišťovací šroubky a kuličku pod osu (viz. foto 3)
- B) převodovka s pedálem
- C) kbelík na vodu
- D) odstředování košík



POSTUP :

- 1) vezměte převodové kolečko a vložte do převodovky (viz. obr. 1)
- 2) nežli nasadíte osu košíku, nejprve do otvoru (pod osu) vložte kuličku. Pak osu se závlačkou prostrčte kolečkem a rámem převodovky tak jak vidíte (viz. obr. 2). Část osy s osazením musí směřovat vzhůru (viz. obr. 3)
- 3) na převodovku usadte nádobu (viz. obr. 4) a to tak aby osa prošla otvorem v nádobě (viz. obr. 5)
- 4) nádobu i s převodovkou opatrně otočte a převodovku s pedálem zajistíte čtyřmi šroubky (viz. obr. 6)
- 5) na osu zatlačením rukou usadíte odstředovací košík (viz. obr. 7)


Při nasazování dbejte na správné postavení osy vůči odstředovacímu košíku (výřez na ose musí správně zapadnout do výřezu v odstředovacím košíku). K usazení odstředovacího košíku nepoužívejte žádného nářadí (např. kladiva), mohlo by dojít k poškození převodovky nebo košíku. Stačí tlak rukou.

Vlastnosti


- Mop, se kterým můžete pohodlně uklízet tak jak potřebujete, aniž byste si namočili nebo ušpinili ruce.
- Mop šetří čas a energii, peníze a je velmi snadné jej používat
- Použití na mokro i na sucho
- Jednoduchá kontrola vlhkosti mopu díky dehydratačnímu koši
- Snadno absorbuje vlhkost, prach a jiné nečistoty
- Mikrovlnáko dokáže jemně a zcela bez škrábanců vyčistit všechny druhy povrchů
- Design umožňující otáčení uklízací hlavičky (disku) o 360°, pohodlně se dostanete do všech koutů i pod nábytek

Použití


1. Pokud chcete vyměnit uklízací hlavičku (disk), šlápněte na žínylkovou část a zatáhněte za tyč dokud se disk se cvaknutím neuvolní
2. Pro opětovné nasazení plastové části na mop jej znovu sešlápněte, dokud se opět se cvaknutím nespojí
3. Mop lze polohovat díky otočnému kloubu do různých pozic
4. Tyč mopu držte během ždímání za ochranný kryt (úchop), tak aby se tyč mohla volně protáčet
5. Při ždímání držte mop ve svislé poloze
6. Na vnitřní straně kbelíku je ryska pro maximální hladinu vody. Nikdy kbelík nepřepĺňujte, nedávejte více vody než po rysku!
7. S mopem zacházejte jemně a pedál šlapejte s lehkostí, jinak bude příliš zatěžován



obr. 1



obr. 2




obr. 3




obr. 4




obr. 5



obr. 6



obr. 7



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.