

















2D EYCO






A	B (mm)			C	D
1	802	399	16	x1	1/2
2	802	399	16	x1	1/2
3	1234	400	16	x1	1/2
4	1234	400	16	x1	1/2
5	802	358	16	x1	1/2
6	817	607	2.5	x2	2/2
7	591	355	16	x2	2/2
8	797	596	16	x1	2/2
9	797	596	16	x1	2/2





6x 45mm r23	6x Ø 15x12mm r1	6x Ø 6,3x50mm e27	1x 4mm z1
6x Ø 20mm s1	12x Ø 8x30mm f1	4x Ø 35mm ab4	8x Ø 5mm d1
14x 10x10x15mm l2	2x L=75x32x15mm n14/2	2x Ø 8x50mm y1	2x Ø 5x50mm p60
12x Ø 3,5x16mm p51	5x h=120mm k57	24x Ø 4,2x16mm p21	2x L=32/51mm c244
4x Ø 3x13mm p49			



1










f1 x 12



r1 x 6



ab4 x 4



2

p51 x 4



Ø 3,5x16mm


n14/2 x 2



r23 x 6



45mm









3

s1 x 6






Ø 20mm

**4**




5



Ø 6,3x50mm



6





8

d1 x 8



Ø 5mm



9




y1 x 2

p60 x 2




Ø 8x50mm


Ø 5x50mm




I




II





III



IV



V



10

\varnothing 35mm








\varnothing 3,5x16mm









L=32/51mm









\varnothing 3x13mm



11







SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníku, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

RO

Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substantă destinate pentru curătarea mobilei. Stimate Cumpărător, în caz de reclamatie vă rugăm să completați formularul de reclamatie pe care îl puteti lua de la punctul de vânzare și pe care îl veti prezenta împreună cu Cartela de Garantie (care conține datele produsului și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.

HU

A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tiszta Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszkártya megjelölésével (a dátumot tartalmazza csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcseré) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

HR

Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datumproizvodnja i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažu namještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.

SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.