

Obsah balení. *Composition.*




Vložit úchyt do otvoru WC.

Insert the screw in the appropriate hole.



Zašroubovat úchyt, přičemž přidržovat jej nadzvednutý, neblokovat ho. *Tighten the fixing screw by keeping it lifted do not block it.*



Vložené úchyty. *Inserted fixing screws.*



Vložit sedátko do příslušných upevňovacích otvorů, aniž by bylo kompletně zasunuto.
Place the seat cover into the fixing holes whitout inserting it to the end.



26 Před zašroubováním zkontrolovat správné umístění sedátka. Check the correct position of the seat cover.

Before tightening the

fixing screw.




Utáhnout úchyt pomocí dodaného klíče.


Tighten the fixing screw by using the provided key.



Pevně přitlačit pant na úchyt. Firmly tighten the hinge on the fixing screw.



Naisntalované sedátko. *Installed seat cover.*






QUICK RELEASE



Umístit panty v ose s úchyty. *Position the axis hinges whit fixing.*



Nasadit pant na upevňovací čep. *The hinge housing on the fastening pin.*




Zatlačit silou pant na úchyt. *Firmly tighten thehinge on the fixing screw.*



POZOR:
Upevňovací čep musí
zcela zapadnout do
otvoru pro pant.

ATTENTION:
The securing pin must fit
completely within the
hinge hole.

Správná montáž pantu Quick Release *Correct assembly of quick release hinge*



Pro vyjmutí sedátka, nastavit ho do svislé polohy a silou vytáhnout.

To remove the toilet seat, position it vertically and lift force.