

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – KOUPELNOVÉ VENTILÁTORY

- Instalaci, elektrické připojení a seřízení musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se před provedením instalace nebo elektrického připojení ventilátoru, že je přívodní kabel odpojen od elektrické sítě.
- Neinstalujte ventilátor do komínového tělesa, horkovzdušného potrubí nebo potrubí používaného k odvádění splodin ze spotřebičů, které fungují na plyn nebo na jiná paliva.
- Před instalací na potrubí si prostudujte obecní předpisy týkající se vývodů vzduchu a vyžádejte si povolení od osoby odpovědné za budovu.
- Při montáži musí být uskutečněna taková opatření, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů do místnosti z otevřeného plynového potrubí nebo dalších zařízení s otevřeným plamenem. V místnosti musí být zajištěné dostatečné větrání, pokud se ventilátor používá současně s jinými zařízeními, která běží na plyn nebo jiná paliva.
- Ventilátor je určený pro domácí nebo podobné větrání.
- Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě.
- Připojení a případné uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190 a ČSN 33 2000-5-51.
- Práce smí provádět pouze pracovník s příslušnou odbornou kvalifikací pro práce v elektrotechnice.
- Před uvedením ventilátoru do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení. Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.
- Ventilátor není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dbejte, aby k ventilátoru neměly přístup děti.
- Neinstalujte ventilátor v nevhodných místech:
 - s výskytem většího množství oleje nebo tuku
 - s výskytem agresivních nebo hořlavých kapalin, plynů nebo par
 - s vyšší teplotou, než 40°C nebo nižší, než -5°C
 - vystavených vnějším vlivům (déšť, slunce, sníh, atd.)
 - s možnými překážkami, které brání přístupu k ventilátoru
- Výrobek, ani jeho části, nesmí být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.
- Uvedený stupeň krytí IP platí pouze v případě instalace zařízení v souladu s ustanoveními, která jsou uvedena v návodu, který je přiložený k ventilátoru.

ČEKO IMPORT a.s.

Klášteří 3

BROUMOV

CZ, 550 01

info@ceko.cz

IEC 60417-6182

