

CZ Návod na údržbu povrchů: Chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým hadříkem pokud je znečištěn silněji, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v saponátové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čistící prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.

SK Návod na údržbu povrchov: Chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používajte výhradne čistiacie prostriedky vhodné pre čistenie chrómového povrchu. Povrch utrite vlhkou handričkou. Pokiaľ je znečistenie silnejšie, použite handričku navlhčenú vo vode so saponátom s neutrálnym PH faktorom (5,5). Všetky ostatné čistiacie prostriedky, ktoré sú určené pre agresívnejšiu interakciu s povrchmi, môžu poškodiť chrómový povrch.

UK Cleaning instruction: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened clout, in case of stronger polluted surface with a detergent moistened clout. Use always pH-neutral cleaning products. Other inclusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.

DE Pflegeanleitung: Chromoberflächen sind säureempfindlich. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel für die Pflege von verchromten Produkten geeignet. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung benutzen Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch eingetaucht in einer Reinigungslösung mit einem neutralen pH-Wert (5,5). Alle anderen Reinigungsmittel, die für eine stärkere Wechselwirkung mit Oberflächen bestimmt sind, können die Schäden an der verchromten Oberfläche verursachen.

RU Уход за изделиями: Хром чувствителен к кислоте. Для чистки используйте только чистящие средства, предназначенные для хромированной поверхности. Очищенные изделия нужно насухо вытереть мягкой тканью. При сильном загрязнении рекомендуем использовать разбавленное в воде средство для мытья посуды с нейтральным фактором pH (5,5). При чистке хромированных изделий нельзя использовать средства, содержащие твердые абразивы, так как они разрушают достаточно тонкий слой покрытия.

RO Instrucțiuni de curățare: Evitați folosirea produselor abrazive. Suprafețele murdare sau cu pete se pot curăța utilizând detergenți care nu zgărie suprafețele. Aceștia pot fi utilizați cu apă caldă, bureți sau carpe curate. Folosiți întotdeauna produse de curățat cu pH neutru.

BG Поддръжка: Хромираната повърхностна обработка е чувствителна към киселини. Използвайте само почистващи препарати, подходящи за обработка на хромирана повърхност. Избършете повърхността с влажна кърпа, ако замърсяването е по-голямо, използвайте влажна кърпа, която потопете в сапунена вода с неутрален PH фактор 5,5. Всички други почистващи препарати, предназначени за по-агресивно взаимодействие с повърхността, биха могли да увредят хромираната повърхност.

BEMETA

Návod k sestavení / Návod / Manual / Anleitung / Инструкция / Instrucțiuni / Упътване

Mýdlenka obdélníková dvojité lesklá 102308241


Mydelnička / Double soap basket / Doppelseifenkorb / Мыльница / Savonieră / Сапунера

Mýdlenka trojúhelníková dvojité lesklá 102308132

Mydelnička / Double soap basket / Doppelseifenkorb / Мыльница / Savonieră / Сапунера

Police do sprchy závěsná lesk 104702172

Mydelnička / Double soap basket / Doppelseifenkorb / Мыльница / Savonieră / Сапунера



Návod k sestavení 102308241 / Návod / Manual / Anleitung / Инструкция / Instrucțiuni / Упътване

