


NÁVOD



C-SET-UL-CR-
C-SET-UL-B-
C-SET-UL-C-

C-SET-UP-CR-
C-SET-UP-B-
C-SET-UP-C-



Termostatický úhlový ventil levý Termostatický uhlový ventil ľavý

Termostatický úhlový ventil pravý Termostatický uhlový ventil pravý

- Mosazné tělo CW617N, vsuvka a matice
- Mosazné vnitřní komponenty CW614N
- ABS ruční hlavice
- Těsnící o-kroužek: EPDM
- Závity dle ISO228/1.

- Mosadzné telo CW617N, vsuvka a matica
- Mosadzné vnútorné komponenty CW614N
- ABS ručná hlavica
- Tesniaci o-krúžok: EPDM
- Závity podľa ISO228/1.

ČZ **Určení:** topné systémy;

Použití: regulace teploty topení;

Opatření: před instalací se ujistěte, že byly ze systému odstraněny všechny nečistoty;

Verze: k dispozici je levý nebo pravý termostatický ventil.

Použití: řez ventilem ukazuje směr toku. Otáčením termostatického ručního kolečka otevřete nebo uzavřete průtok.

Instalace: v systému musí být přívod vody vždy na straně s termostatickým ventilem, aby se optimalizoval průtok vody uvnitř radiátoru. Změna přívodu vody na stranu uzavíratelného šroubení se nedoporučuje ohledně hlučnosti.

Příslušenství: je možné nainstalovat termostatickou hlavici. Sejměte ochranné víčko, vyberte polohu „5“ na termostatické hlavici a rukou zašroubujte prstencovou matici.

VLASTNOSTI:

- Termostatický ventil levý, pravý, M30x1,5;
- Uzavíratelné šroubení levé, pravé
- Radiátorové připojení 1/2 “;
- Svěrné šroubení 3/4 “ eurokonus;
- Provozní teplota, tlak: -10 °C +100 °C; PN10

SK Určenie: vykurovacie systémy;

Použitie: regulácia teploty kúrenia;

Opatrenie: pred inštaláciou sa uistite, že boli zo systému odstránené všetky nečistoty;

Verzia: k dispozícii s priamym alebo rohovým pripojením.

Použitie: rez ventilom ukazuje smer toku. Otáčaním termostatického ručného kolieska otvoríte alebo uzavriete prietok.

Inštalácia: v systéme musí byť prívod vody vždy na strane s termostatickým ventilom, aby sa optimalizoval prietok vody vo vnútri radiátora. Zmena prívodu vody na stranu uzatvárateľného šróbenia sa neodporúča ohľadom hlučnosti.


Príslušenstvo: je možné nainštalovať termostatickú hlavicu (obr. 3). Odstráňte ochranné viečko, vyberte polohu „5“ na termostatickej hlavici a rukou zaskrutkujte prstencovú maticu.

VLASTNOSTI:


- Termostatický ventil ľavý, pravý, M30x1,5;
- Uzatvárateľné šróbenie ľavé, pravé
- Radiátorové pripojenie ½ “;
- Zvieracie šróbenie ¾“ Eurokónus;
- Prevádzková teplota, tlak: -10 °C +100 °C; PN10

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ÚHLOVÉ VENTILY AKO VYBRAT SPRÁVNE UHLOVÉ VENTILY



Úhlový pravý term. SET
Uhlový pravý term. SET



Úhlový levý term. SET
Uhlový ľavý term. SET




pozice 1
pozícia 1



NASTAVENÍ PRŮTOKU VENTILEM

Chcete-li upravit maximální kapacitu ventilu, postupujte takto: Zarovnejte referenční drážku umístěnou na tyčce z nerezové oceli s jednou z poloh vytištěných na těle ventilu 1–6.






pozice 6
pozícia 6




NASTAVENIE PRIETOKU VENTILOM

Ak chcete upraviť maximálnu kapacitu ventilu, postupujte nasledovne: Zarovnajete referenčnú drážku umiestnenú na tyčce z nerezovej ocele s jednou z polôh vytlačených na tele ventilu 1–6.

MONTÁŽ / MONTÁŽ



TERMOSTATICKÁ HLAVICE / TERMOSTATICKÁ HLAVICA



Termostatické hlavice musí být umístěny mimo tepelné toky obklopující topné těleso (obr. 1) a přímé sluneční světlo (obr. 2). Neinstalujte termostatické hlavice pod parapety (obr. 3), do výklenků (obr. 4), do proudu tepla (obr. 5) nebo za závěsy (obr. 6). Tyto druhy instalace nejsou správné, protože mohou způsobit, že hlavice měří hodnoty teploty, které se neshodují se skutečnou pokojovou teplotou.

Termostatické hlavice musia byť umiestnené mimo tepelné toky obklopujúce vyku-rovacie teleso (obr. 1) a priame slnečné svetlo (obr. 2). Neinštalujte termostatické hlavice pod parapety (obr. 3), do výklenkov (obr. 4), do prúdu tepla (obr. 5) alebo za závesy (obr. 6). Tieto druhy inštalácie nie sú správne, pretože môžu spôsobiť, že hlavica meria hodnoty teploty, ktoré sa nezhodujú so skutočnou izbovou teplotou.

TERMOSTATICKÁ HLAVICE / THERMOSTATIC HEAD




Diagram poklesu tlaku

PN. 10 bar

T.Max. 110 °C

Vliv diferenčního tlaku
Vplyv diferenčného tlaku 0.50 K



Maximální diferenční tlak
Maximálny diferenčný tlak 1.0 bar

Hystereze
Hysterézia 1.0 bar

Vliv průtokové teploty
Vplyv prietokovej teploty 0.60 K


Nominální průtok
Nominálny prietok qmN 190 l/h

Doba odezvy
Doba odozvy 25 min



Otočte termostatickou
hlavicu do pozice 5

Otočte termostatickú
hlavicu do pozície 5



Montáž